

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

DRUKOWANIA TABLICZEK INSTALACYJNYCH

1. Instalacja oprogramowania drukarki

W celu prawidłowego drukowania tabliczek instalacyjnych, konieczne jest zainstalowanie dedykowanego oprogramowania drukującego: OTSPrintServer.

Aby pobrać i zainstalować wymagane komponenty:

Przejdź do menu **USTAWIENIA** (z poziomu Panelu Administratora lub Panelu Technika).

Pobierz pliki instalacyjne:

- OTSPrintServer_V1.0.0.exe
- bsdkw34013us.exe

Zainstaluj oba pliki na komputerze, z którego realizowane będzie drukowanie.

2. Konfiguracja ustawień drukowania

Po pomyślnej instalacji oprogramowania drukującego należy:

Ponownie przejść do menu **USTAWIENIA**.

Wybrać odpowiednią szerokość taśmy, na której drukowane będą tabliczki instalacyjne:

- 18 mm
- 24 mm

Wybór szerokości taśmy może zostać zmieniony w dowolnym momencie pracy systemu.

3. Personalizacja tabliczki – rubryka „Dowolny tekst”

Rubryka Dowolny tekst na tabliczce instalacyjnej umożliwia umieszczenie dodatkowych informacji pod adresem serwisu. Może zawierać m.in.:

- numer telefonu,
- adres strony internetowej,
- adres e-mail,
- hasło reklamowe lub informacyjne.

4. Typy tabliczek instalacyjnych i wymagane informacje

System OTSystem automatycznie generuje dwa typy tabliczek instalacyjnych, w zależności od rodzaju tachografu:

- dla tachografów cyfrowych (G1),
- dla tachografów inteligentnych (G2).

Każda wygenerowana tabliczka zawiera komplet danych wymaganych przepisami prawa, zgodnie z:

- **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014** – dotyczącym stosowania tachografów w transporcie drogowym,
- **Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/799** – określającym szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konstrukcji, instalacji, sprawdzania i napraw tachografów,
- **Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.** – określającym krajowe zasady wykonywania czynności instalacyjnych i kontrolnych,